



EXTRACTORA DE CEREAL AUTOTRAILER AT400



EXTRACTORA DE CEREAL AUTOTRAILER

AT400

CÓMO FUNCIONA

La Extractora de Cereal Autotrailer AT400 Tecnocar® funciona mediante el sistema de un rolo hidráulico que enrolla el silobolsa. Los sinfines barredores de acción mecánica, recolectan el cereal a lo ancho de la bolsa para dirigirlo a una cámara central de recepción. Desde esta cámara de recepción, el grano pasa a un sinfín de descarga que lo entrega al camión o acoplado.

Cuenta con sinfín barredor con acople rápido, que facilita su montaje y desmontaje para tareas de mantenimiento o traslado.

Incorpora destrabe de rolo hidráulico, lo que permite una operación más segura y eficiente desde el tractor.

Además, incluye perilla hidráulica reguladora, ideal para ajustar el caudal según las condiciones de trabajo, optimizando el rendimiento del equipo.

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN

Se debe accionar la perrilla reguladora de caudal, para ir fijando la velocidad de extracción del cereal. El rolo hidráulico enrolla el plástico del silobolsa, y esto produce el avance de la máquina y el tractor. Cuando la perilla se gira en sentido antihorario hasta estar totalmente desenrollada, se obtiene la velocidad máxima de rotación del rolo, es decir, la velocidad máxima de extracción del cereal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTRACTORA	AT400
SISTEMA	AUTOTRAILER
TUBO DE CARGA	400 mm
RENDIMIENTO	350 TN/HS
TOMA DE FUERZA	540 RPM
NEUMÁTICOS	650/600 x 16
POTENCIA	100 HP



Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web

www.tecnocar.com.ar

Teléfono

+54 9 3472 587424

Mail

ventas@tecnocar.com.ar